




Распределители CC CO CP



Мод. **EN630-33**
EN650-33




Мод. **EN730-33**
EN750-33




Мод. **EN830-33**
EN850-33

Моностабильные




Мод. **EN530-16-P***
EN550-16-P*
EN530-16-PN*
EN550-16-PN*
EN530-16-W*
EN550-16-W*




Мод. **EN530-16-P***
EN550-16-P*
EN530-E16-PN*
EN550-E16-PN*
EN530-E16-W*
EN550-E16-W*

* требуется выбор соленоида (см. кодировку)

Бистабильные и с отдельной подачей воздуха к пилотам




Мод. **EN530-11-P***
EN550-11-P*
EN530-11-PN*
EN550-11-PN*
EN530-11-W*
EN550-11-W*




Мод. **EN530-E11-P***
EN550-E11-P*
EN530-E11-PN*
EN550-E11-PN*
EN530-E11-W*
EN550-E11-W*

* требуется выбор соленоида (см. кодировку)


Распределители CC CO CP



Мод. **EN630-11-***
EN650-11-*



Мод. **EN730-11-***
EN750-11-*




Мод. **EN830-11-***
EN850-11-*



Мод. **EN630-E11-***
EN650-E11-*



Мод. **EN730-E11-***
EN750-E11-*



Мод. **EN830-E11-***
EN850-E11-*

* требуется выбор соленоида (см. кодировку)

КОДИРОВКА

EN	5	3	1	-	11	-	PN3
----	---	---	---	---	----	---	-----

EN	СЕРИЯ
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ - ФУНКЦИЯ: 5 = 5/2 лин./поз. 6 = 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией 7 = 5/3 лин./поз., с открытой центральной позицией 8 = 5/3 лин./поз., в центральной позиции подача давления в обе линии
3	РАЗМЕРЫ: 3 = размер 16 мм 5 = размер 19 мм
1	ТИП КОРПУСА: 0 = корпус с приточными портами 1 = корпус с резьбовыми портами
11	УПРАВЛЕНИЕ: 11 = электропневматическое, бистабильный 16 = электропневматическое, моностабильный 33 = пневматическое, бистабильный 36 = пневматическое, моностабильный E11 = электропневматическое, бистабильный с внешним подводом воздуха к пилотам E16 = электропневматическое, моностабильный с внешним подводом воздуха к пилоту
PN3	ТИП СОЛЕНОИДА: PN3 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P13 = 24V DC - 1W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W ПРИМЕЧАНИЕ: Для соленоидов переменного тока необходимо использовать разъем с мостовым выпрямителем