



Распределители Мод. 134-945



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 1250 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 64Н




Мод.
134-945




Распределители Мод. 154-945



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 1250 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 147Н




Мод.
154-945




Распределители Мод. 134-955



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 1250 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 41Н




Мод.
134-955



Распределители Мод. 154-955



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 1250 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 110Н



Мод.
154-955

