



Распределители Мод. 138-945



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 70Н





Мод.

138-945

Распределители Мод. 148-945



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 70Н





Мод.

148-945

Распределители Мод. 158-945



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 120Н



Мод.

158-945